



編號	零件名稱	數量	品號
1	油箱架組	1	SPAQ130-C-C1
2	泵浦組	1	SPA-130
3	鋼管直接頭	1	XID10-1/4"
4	ψ10鋼管	2	SPAQ180-A04
5	鋼管直接頭	1	XID10-3/8"
6	三分蝶閥	1	XIBV03
7	公牙彎接頭	1	XIS80-SUS
8	高壓配管(出口)160L	1	SPAQ130-C13
9	高壓四通	1	SV-4W916-SBT14
10	高壓四通墊高塊	1	SPAQ180-A02
11	螺栓	4	XNCAPM05-45-SUS
12	轉接頭	1	SBT-14BSPMM
13	快速接頭-公	1	SBT-CE116-M
14	高壓配管(閥)60L	1	SPAQ130-C14
15	高壓針閥	1	SV-86
16	螺栓	2	XNCAPM05-35-SUS
17	高壓針閥固定板	1	SPAQ180-A03
18	彈簧華司	12	XWSP-M05-SUS
19	螺帽	12	XOM05-SUS
20	螺栓	2	XNCAPM05-16-SUS
21	銅華司	1	XWC13-8-1
22	針閥轉接頭	1	SPAQ180-A01
23	鋼管彎接頭	1	XID10-1/4"-90
24	鋼管彎接頭	1	XID10-1/4"-90
25	高壓配管(油錶)140L	1	SPAQ130-C12
26	油錶轉接塊	1	SPAQ130-B06
27	壓力錶	1	XH06LMBF4N30P-S
28	油錶網蓋	1	SPAQ130-C10
29	螺栓	3	XNCAPM05-70-SUS
30	油錶套管	3	SPAQ130-C11
31	省力快速彎接頭-公	2	XIJPL10-04
32	ψ10尼龍管*250L	1	XU-10-N
33	三點組合-油錶結合	1	XIAR-G
34	四分雙外牙	1	XIS07-SUS
35	四分蝶閥	1	XIBV04
36	四分風快速接頭公	1	XIPM40
37	螺栓	2	XNCAPM05-12-SUS
38	華司	2	XWM05-SUS
39	螺栓	2	XNCAPM10-16-SUS
40	彈簧華司	2	XWSP-M10-SUS
41	鋁華司	1	XWA18-6.5-2T



編號	零件名稱	數量	品號
1	泵浦上蓋	1	SPA130-A01
2	鋁活塞	1	SPA130-A03
3	彈簧	1	XF3-D41-55L-7T=
* 4	O型環	1	XBP025.5
* 5	O型環	4	XBS065
6	鋁襯	1	SPA130-A02
7	鋁蓋	1	SPA130-A04
* 8	O型環	1	XBP041
* 9	O型環	1	XBG065
10	C型扣環	1	XAR65
11	鋁大活塞	1	SPA130-A05
* 12	O型環	1	XBAS426
13	長心活塞組	1	STC-A-130BA3
* 14	O型環	1	XBP028
15	油泵軸	1	SPA130(2)-A02
16	C型扣環	1	XAR50
17	螺栓	8	XNHCM08-100
18	雙頭公牙	1	XIS08-SUS
19	六分彎頭雙頭母	1	XIL06-SUS
20	六分銷音器	1	SPAW130-K01
* 21	O型環	2	XBG125
22	鋁汽缸	1	SPA130-A06
23	泵浦下蓋	1	SPA130-A14
24	螺帽	8	XOM08
* 25	O型環	1	XBG050
26	油泵座	1	SPA130(2)-A01
27	油泵螺帽	1	SPA130(2)-A03
* 28	背托環	1	SPA180-A19
* 29	O型環	1	XB2.4-6.8
30	入口螺栓組	1	SPA-IN-D
31	出口接塊	1	SPA130(2)-A10
32	出口螺栓組	1	SPA-OUT-D


* 修理包




編號	零件名稱	數量	品號
1	油箱架組	1	SPAQ180-C-C1
2	泵浦組	1	SPA-180-1500
3	鋼管直接頭	1	XID10-1/4"-90
4	ψ10鋼管*350L	2	SPAQ180-A04
5	鋼管直接頭	1	XID10-3/8"
6	三分蝶閥	1	XIBV03
7	公牙彎接頭	1	XIS80-SUS
8	高壓配管(出口)265L	1	SPAQ180-A05
9	高壓四通	1	SV-4W916-SBT14
10	高壓四通墊高塊	1	SPAQ180-A02
11	螺栓	4	XNCAPM05-45-SUS
12	轉接頭	1	SBT-14BSPMM
13	快速接頭-公	1	SBT-CE135-M
14	高壓配管(閥)80L	1	SPAQ180-A06
15	高壓針閥	1	SV-86
16	螺栓	2	XNCAPM05-35-SUS
17	高壓針閥固定板	1	SPAQ180-A03
18	彈簧華司	12	XWSP-M05-SUS
19	螺帽	12	XOM05-SUS
20	螺柱	2	XNCAPM05-16-SUS
21	華司	1	XWC13-8-1
22	針閥轉接頭	1	SPAQ180-A01
23	鋼管彎接頭	1	XID10-1/4"-90
24	鋼管彎接頭	1	XID10-3/8"-90
25	高壓配管(油錶)250L	1	SPAQ180-A07
26	油錶轉接塊	1	SPAQ130-B06
27	壓力錶	1	XH06LMBF4N30P-S
28	油錶網蓋	1	SPAQ130-C10
29	螺栓	3	XNCAPM05-70-SUS
30	油錶套管	3	SPAQ130-C11
31	省力快速彎接頭-公	2	XUPL10-04
32	ψ10尼龍管*250L	1	XU-10-N
33	三點組合-油錶結合	1	XIAR-G
34	四分雙外牙	1	XIS07-SUS
35	四分蝶閥	1	XIBV04
36	四分風快速接頭公	1	XIPM40
37	螺栓	2	XNCAPM05-12-SUS
38	平華司	2	XWM05-SUS
39	螺柱	2	XNCAPM10-16-SUS
40	彈簧華司	2	XWSP-M10-SUS
41	鉛華司	1	XWA18-6.5-2T


編號	零件名稱	數量	品號
1	泵浦上蓋	1	SPA180-A01
2	鋁活塞	1	SPA180-A03
3	彈簧	1	XF3-D41-55L-7T=
* 4	O型環	1	XBP025.5
* 5	O型環	4	XBS065
6	鋁襯	1	SPA180-A02
7	鋁蓋	1	SPA130-A04
* 8	O型環	1	XBP041
* 9	O型環	1	XBG065
10	C型扣環	1	XAR65
11	鋁大活塞	1	SPA180-A05
* 12	O型環	1	XBAS439
13	長心活塞組	1	SPA-A-180A2
* 14	O型環	1	XBP028
15	油泵軸	1	SPA180-A12-10
16	C型扣環	1	XAR50
17	螺栓	8	XNHCM08-130
18	雙頭公牙	1	XIS76-1
19	六分彎頭雙頭母	1	XIL06-SUS
20	六分銷音器	1	SPAW130-K01
* 21	O型環	2	XBAS261
22	鋁汽缸	1	SPA180-A06
23	泵浦下蓋	1	SPA180-A14
24	螺帽	8	XOM08
* 25	O型環	1	XBG050
26	油泵座	1	SPA180-A17-10
27	油泵螺帽	1	SPA180-A18-10
* 28	背托環	1	SPA180-A19-10
* 29	O型環	1	XBP10A-PU
30	入口螺栓組	1	SPA-IN-D
31	出口接塊	1	SPA130(2)-A10
32	出口螺栓組	1	SPA-OUT-D

* 修理包



編號	零件名稱	數量	品號
1	油箱架組	1	SPAQ180-C-C1
2	泵浦組	1	SPA-180-2400
3	鋼管直接頭	1	XID10-1/4"-90
4	ψ10鋼管*350L	2	SPAQ180-A04
5	鋼管直接頭	1	XID10-3/8"
6	三分蝶閥	1	XIBV03
7	公牙彎接頭	1	XIS80-SUS
8	高壓配管(出口)265L	1	SPAQ180-A05
9	高壓四通	1	SV-4W916-SBT14
10	高壓四通墊高塊	1	SPAQ180-A02
11	螺栓	4	XNCAPM05-45-SUS
12	轉接頭	1	SBT-14BSPMM
13	快速接頭-公	1	SBT-CE135-M
14	高壓配管(閥)80L	1	SPAQ180-A06
15	高壓針閥	1	SV-86
16	螺栓	2	XNCAPM05-35-SUS
17	高壓針閥固定板	1	SPAQ180-A03
18	彈簧華司	12	XWSP-M05-SUS
19	螺帽	12	XOM05-SUS
20	螺栓	2	XNCAPM05-16-SUS
21	華司	1	XWC13-8-1
22	針閥轉接頭	1	SPAQ180-A01
23	鋼管彎接頭	1	XID10-1/4"-90
24	鋼管彎接頭	1	XID10-3/8"-90
25	高壓配管(油錶)250L	1	SPAQ180-A07
26	油錶轉接塊	1	SPAQ130-B06
27	壓力錶	1	XH06LMBF4N30P-S
28	油錶網蓋	1	SPAQ130-C10
29	螺栓	3	XNCAPM05-70-SUS
30	油錶套管	3	SPAQ130-C11
31	省力快速彎接頭-公	2	XUPL10-04
32	ψ10尼龍管*250L	1	XU-10-N
33	三點組合-油錶結合	1	XIAR-G
34	四分雙外牙	1	XIS07-SUS
35	四分蝶閥	1	XIBV04
36	四分風快速接頭公	1	XIPM40
37	螺栓	2	XNCAPM05-12-SUS
38	平華司	2	XWM05-SUS
39	螺栓	2	XNCAPM10-16-SUS
40	彈簧華司	2	XWSP-M10-SUS
41	鉛華司	1	XWA18-6.5-2T






編號	零件名稱	數量	品號
1	泵浦上蓋	1	SPA180-A01
2	鋁活塞	1	SPA180-A03
3	彈簧	1	XF3-D41-55L-7T=
* 4	O型環	1	XBP025.5
* 5	O型環	4	XBS065
6	鋁襯	1	SPA180-A02
7	鋁蓋	1	SPA130-A04
* 8	O型環	1	XBP041
* 9	O型環	1	XBG065
10	C型扣環	1	XAR65
11	鋁大活塞	1	SPA180-A05
* 12	O型環	1	XBAS439
13	長心活塞組	1	SPA-A-180A2
* 14	O型環	1	XBP028
15	油泵軸	1	SPA180-A12-7
16	C型扣環	1	XAR50
17	螺栓	8	XNHCM08-130
18	雙頭公牙	1	XIS76-1
19	六分彎頭雙頭母	1	XIL06-SUS
20	六分銷音器	1	SPAW130-K01
* 21	O型環	2	XBAS261
22	鋁汽缸	1	SPA180-A06
23	泵浦下蓋	1	SPA180-A14
24	螺帽	8	XOM08
* 25	O型環	1	XBG050
26	油泵座	1	SPA180-A17-7
27	油泵螺帽	1	SPA130(2)-A03
* 28	背托環	1	SPA180-A19
* 29	O型環	1	XB2.4-6.8
30	入口螺栓組	1	SPA-IN-D
31	出口接塊	1	SPA130(2)-A10
32	出口螺栓組	1	SPA-OUT-D


* 修理包

Item	Description	Q'ty	Part Number
1	Frame	1	SPAQ130-C-C1
2	Pump	1	SPA-130
3	1/4"Steel connect	1	XID10-1/4"
4	Steel tube	2	SPAQ180-A04
5	3/8"Steel connect	1	XID10-3/8"
6	3/8"Wing valve	1	XIBV03
7	Elbow-male	1	XIS80-SUS
8	High pressure outlet tube	1	SPAQ130-C13
9	High pressure adapter	1	SV-4W916-SBT14
10	Adapter pedestal	1	SPAQ180-A02
11	Bolt	4	XNCAPM05-45-SUS
12	Adapter	1	SBT-14BSPMM
13	Coupler-male	1	SBT-CE116-M
14	High pressure tube	1	SPAQ130-C14
15	Needle valve	1	SV-86
16	Bolt	2	XNCAPM05-35-SUS
17	Needle valve fixplate	1	SPAQ180-A03
18	Spring washer	12	XWSP-M05-SUS
19	Nut	12	XOM05-SUS
20	Bolt	2	XNCAPM05-16-SUS
21	Washer	1	XWC13-8-1
22	Needle vale adapter	1	SPAQ180-A01
23	Steel elbow	1	XID10-1/4"-90
24	Steel elbow	1	XID10-3/8"-90
25	High pressure tube	1	SPAQ130-C12
26	Gauge adapter	1	SPAQ130-B06
27	Pressure gauge	1	XH06LMBF4N30P-S
28	Gauge protect	1	SPAQ130-C10
29	Bolt	3	XNCAPM05-70-SUS
30	tube	3	SPAQ130-C11
31	Elbow	2	XIJPL10-04
32	Nylon tube	1	XU-10-N
33	Air unit	1	XIAR-G
34	1/2"Coupling	1	XIS07-SUS
35	1/2"Wing valve	1	XIBV04
36	1/2"Air coupler-male	1	XIPM40
37	Bolt	2	XNCAPM05-12-SUS
38	Washer	2	XWM05-SUS
39	Bolt	2	XNCAPM10-16-SUS
40	Spring washer	2	XWSP-M10-SUS
41	Washer	1	XWA18-6-5-2T




Item	Description	Q'ty	Part Number
1	up cap	1	SPA130-A01
2	aluminum piston	1	SPA130-A03
3	Spring	1	XF3-D41-55L-7T=
* 4	O ring	1	XBP025.5
* 5	O ring	4	XBS065
6	aluminum bush	1	SPA130-A02
7	aluminum cap	1	SPA130-A04
* 8	O ring	1	XBP041
* 9	O ring	1	XBG065
10	C type ring	1	XAR65
11	big aluminum piston	1	SPA130-A05
* 12	O ring	1	XBAS426
13	long piston	1	STC-A-130BA3
* 14	O ring	1	XBP028
15	rod	1	SPA130(2)-A02
16	C type ring	1	XAR50
17	bolt	8	XNHCM08-100
18	Nipple	1	XIS08-SUS
19	Elbow	1	XIL06-SUS
20	silencer	1	SPAW130-K01
* 21	O ring	2	XBG125
22	aluminum barrel	1	SPA130-A06
23	below cap	1	SPA130-A14
24	nut	8	XOM08
* 25	O ring	1	XBG050
26	pump seat	1	SPA130(2)-A01
27	nut	1	SPA130(2)-A03
* 28	back-up ring	1	SPA180-A19
* 29	O ring	1	XB2.4-6.8
30	input bolt assembly	1	SPA-IN-D
31	output connector	1	SPA130(2)-A10
32	output bolt assembly	1	SPA-OUT-D

* repair kit




Item	Description	Q'ty	Part Number
1	Frame	1	SPAQ180-C-C1
2	Pump	1	SPA-180-1500
3	1/4"Steel connect	1	XID10-1/4"-90
4	Steel tube	2	SPAQ180-A04
5	3/8"Steel connect	1	XID10-3/8"
6	3/8"Wing valve	1	XIBV03
7	Elbow-male	1	XIS80-SUS
8	High pressure outlet tube	1	SPAQ180-A05
9	High pressure adapter	1	SV-4W916-SBT14
10	Adapter pedestal	1	SPAQ180-A02
11	Bolt	4	XNCAPM05-45-SUS
12	Adapter	1	SBT-14BSPMM
13	Coupler-male	1	SBT-CE135-M
14	High pressure tube	1	SPAQ180-A06
15	Needle valve	1	SV-86
16	Bolt	2	XNCAPM05-35-SUS
17	Needle valve fixplate	1	SPAQ180-A03
18	Spring washer	12	XWSP-M05-SUS
19	Nut	12	XOM05-SUS
20	Bolt	2	XNCAPM05-16-SUS
21	Washer	1	XWC13-8-1
22	Needle vale adapter	1	SPAQ180-A01
23	Steel elbow	1	XID10-1/4"-90
24	Steel elbow	1	XID10-3/8"-90
25	High pressure tube	1	SPAQ180-A07
26	Gauge adapter	1	SPAQ130-B06
27	Pressure gauge	1	XH06LMBF4N30P-S
28	Gauge protect	1	SPAQ130-C10
29	Bolt	3	XNCAPM05-70-SUS
30	tube	3	SPAQ130-C11
31	Elbow	2	XIJPL10-04
32	Nylon tube	1	XU-10-N
33	Air unit	1	XIAR-G
34	1/2" Coupling	1	XIS07-SUS
35	1/2"Wing valve	1	XIBV04
36	1/2"Air coupler-male	1	XIPM40
37	Bolt	2	XNCAPM05-12-SUS
38	Washer	2	XWM05-SUS
39	Bolt	2	XNCAPM10-16-SUS
40	Spring washer	2	XWSP-M10-SUS
41	Washer	1	XWA18-6.5-2T





Item	Description	Q'ty	Part Number
1	up cap	1	SPA180-A01
2	aluminum piston	1	SPA180-A03
3	Spring	1	XF3-D41-55L-7T=
* 4	O ring	1	XBP025.5
* 5	O ring	4	XBS065
6	aluminum bush	1	SPA180-A02
7	aluminum cap	1	SPA130-A04
* 8	O ring	1	XBP041
* 9	O ring	1	XBG065
10	C type ring	1	XAR65
11	big aluminum piston	1	SPA180-A05
* 12	O ring	1	XBAS439
13	long piston	1	SPA-A-180A2
* 14	O ring	1	XBP028
15	rod	1	SPA180-A12-10
16	C type ring	1	XAR50
17	bolt	8	XNHCM08-130
18	Nipple	1	XIS76-1
19	Elbow	1	XIL06-SUS
20	silencer	1	SPAW130-K01
* 21	O ring	2	XBAS261
22	aluminum barrel	1	SPA180-A06
23	below cap	1	SPA180-A14
24	nut	8	XOM08
* 25	O ring	1	XBG050
26	pump seat	1	SPA180-A17-10
27	nut	1	SPA180-A18-10
* 28	back-up ring	1	SPA180-A19-10
* 29	O ring	1	XBP10A-PU
30	input bolt assembly	1	SPA-IN-D
31	output connector	1	SPA130(2)-A10
32	output bolt assembly	1	SPA-OUT-D

* repair kit



Models: SPAQH-180-2400





Item	Description	Q'ty	Part number
1	up cap	1	SPA180-A01
2	aluminum piston	1	SPA180-A03
3	Spring	1	XF3-D41-55L-7T=
* 4	O ring	1	XBP025.5
* 5	O ring	4	XBS065
6	aluminum bush	1	SPA180-A02
7	aluminum cap	1	SPA130-A04
* 8	O ring	1	XBP041
* 9	O ring	1	XBG065
10	C type ring	1	XAR65
11	big aluminum piston	1	SPA180-A05
* 12	O ring	1	XBAS439
13	long piston	1	SPA-A-180A2
* 14	O ring	1	XBP028
15	rod	1	SPA180-A12-7
16	C type ring	1	XAR50
17	bolt	8	XNHCM08-130
18	Nipple	1	XIS76-1
19	Elbow	1	XIL06-SUS
20	silencer	1	SPAW130-K01
* 21	O ring	2	XBAS261
22	aluminum barrel	1	SPA180-A06
23	below cap	1	SPA180-A14
24	nut	8	XOM08
* 25	O ring	1	XBG050
26	pump seat	1	SPA180-A17-7
27	nut	1	SPA130(2)-A03
* 28	back-up ring	1	SPA180-A19
* 29	O ring	1	XB2.4-6.8
30	input bolt assembly	1	SPA-IN-D
31	output connector	1	SPA130(2)-A10
32	output bolt assembly	1	SPA-OUT-D

* repair kit